



Die Wärme aus Tirol

## 2 Alu Heiz-/Kühlkörper Modelle: Vario Deluxe (VD) Vario Exclusive (VX)

### Vario Deluxe (VD)



#### Ausführung:

- mit Heizkörpersteckdose (kipfbar)
- Grundkörper
- Abdeckhauben
- flexible Anschlussrohre (diffusionsdicht)
- Heizkörperventil mit Kv-Voreinstellung
- nicht sichtbare Rohranschlüsse.
- Thermostatkopf
- Aufhängung

- Maximaler Betriebsdruck VD/VX 10 bar

#### Anschlussmöglichkeit :

VD, VD/E, VX  
wechselseitig oben / unten  
Heizkörpersteckdose (kipfbar)

Das Heizkörperventil ist immer auf der rechten Seite montiert.

Den Heizkörper mit entsprechenden Anschlussverschraubungen (Zubehör) an das Rohrsystem anschließen.  
(rechts = Vorlauf, links = Rücklauf)

### Vario Deluxe Duo Energy (VD/E)



#### Ausführung:

- wie Vario Deluxe
- mit Heizstab für den sparsamen Betrieb mit Strom in der Übergangszeit und Eurostecker.

### Vario Exclusive (VX)



#### Ausführung:

wie Vario Deluxe, aber Vario Exclusive wird mit geschlossenen Hauben ohne Heizkörperventil geliefert. Nur geeignet für den Anschluss an Heizungssysteme mit vorgeschalteter Regeleinheit, z.B. Stockwerksverteiler mit Regelventil(en) und Stellglied(ern).

